

Zählerstände ablesen - Konica

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Konica 1015 bis 1312	
Konica 1015	mechanisches Zählwerk an der rechten Außenseite des Gerätes hinter dem Stapeleinzug Alternativ: Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links unten
Konica 1020	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen.
Konica 1112	mechanisches Zählwerk an der rechten Außenseite des Gerätes hinter dem Stapeleinzug Alternativ: Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links unten
Konica 1120	mechanisches Zählwerk an der rechten Außenseite des Gerätes hinter dem Stapeleinzug Alternativ: Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links unten
Konica 1212	Rechte Seitenwand, der Zähler befindet sich hinter dem Einzelblatteinzug.
Konica 1216	mechanisches Zählwerk an der rechten Außenseite des Gerätes hinter dem Stapeleinzug Alternativ: Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links unten
Konica 1312	Maschine links öffnen, klappt nach oben rechts weg, mechanisches Zählwerk links hinten
Konica 2023 bis 2223	
Konica 2023	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen.
Konica 2028	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links oben
Konica 2030	Taste Kopienzähler drücken. Wird im Display angezeigt
Konica 2125	Frontklappe öffnen, Zähler links ablesen.
Konica 2223	mechanisches Zählwerk an der rechten Außenseite des Gerätes hinter dem Stapeleinzug Alternativ: Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links unten
Konica 3031 bis 3340	
Konica 3031	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links oben
Konica 3035	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links oben
Konica 3135	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links oben
Konica 3331	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen.
Konica 3340	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links oben
Konica 4040 bis 4355	
Konica 4040	Rechte Seitenwand, hinter dem Fach für die Bedienungsanleitung den Zähler ablesen.
Konica 4045	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen.
Konica 4060	Frontklappe öffnen und Zähler oben rechts ablesen.
Konica 4145	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links oben
Konica 4155	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen.
Konica 4345	Frontklappe öffnen und Zähler ganz links ablesen.
Konica 4355	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk links oben
Konica 7015 bis 7075	
Konica 7015	*-Taste, dann Start, dann Drucken (TC=Total Count)
Konica 7020	*-Taste (im Ziffernblock) drücken/ Taste Hilfe, Operator Modus, System Kopien, 13.Liste, Drucken, Einstellungen
Konica 7022	*-Taste, dann Start, dann Drucken (TC=Total Count)
Konica 7024	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken.
Konica 7025	*-Taste (im Ziffernblock) drücken

Zählerstände ablesen - Konica

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Konica 7030	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken.
Konica 7033	P-Taste drücken, dann die Taste "1" drücken (Ziffernblock), dann "Start" drücken (grüne Taste zum Kopieren)
Konica 7035	*-Taste (im Ziffernblock) drücken
Konica 7040	P-Taste drücken, dann die Taste "1" drücken (Ziffernblock), dann "Start" drücken (grüne Taste zum Kopieren)
Konica 7045	P-Taste drücken, dann die Taste "1" drücken (Ziffernblock), dann "Start" drücken (grüne Taste zum Kopieren)
Konica 7050	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen.
Konica 7055	P-Taste drücken (links unten), dann die Taste "1" drücken (Ziffernblock), dann "Start" drücken (grüne Taste zum Kopieren)
Konica 7060	P-Taste drücken, dann die Taste "1" drücken (Ziffernblock), dann "Start" drücken (grüne Taste zum Kopieren)
Konica 7065	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen.
Konica 7075	Zähler-Taste (oben im Bedienfeld) drücken
Konica 7115 bis 7175	
Konica 7115	Zähler-Taste (oben im Bedienfeld) drücken, ggf. Start drücken (TC=Total Count)
Konica 7118	Zähler-Taste (oben im Bedienfeld) drücken
Konica 7122	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken.
Konica 7130	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken.
Konica 7135	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken.
Konica 7145	Die "123" Taste oben links drücken und den Zähler ablesen.
Konica 7150	Frontklappe öffnen und Zähler links unten ablesen.
Konica 7175	Frontklappe öffnen und Zähler links unten ablesen.
Konica 7410 bis 7415	
Konica 7410	Hebel rechts und Kopiervorlage betätigen, Einheit hochklappen und Zähler hinten rechts ablesen.
Konica 7415	Ohne Faxfunktion: C-Taste ca. 3 Sekunden drücken, auf dem Display erscheint "ct", dann erfolgt der Ausdruck.
Konica Fax 9615 FP	Online Lampe muss leuchten. Statusseite drücken. Selbsttest wird gedruckt, aber ohne Zählerstände. In diesem Gerät ist ein mechanischer Zähler eingebaut. Das Zählerwerk ist oben links zu finden, wenn man den oberen Gehäusedeckel abnimmt.
Konica Fax 9710	Mechanischer Zähler am Gerät vorne rechts (unten)
Minolta EP 4050	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta CF 1501	Zähler auf der rechten Seite, unterhalb vom Netzschalter oder im Display Feld Utility, Zählerstände drücken, auslesen
Minolta CF 2000	Zähler auf der rechten Seite, unterhalb vom Netzschalter oder im Display Feld Utility, Zählerstände drücken, auslesen
Minolta CF 2001	Zähler auf der rechten Seite, unterhalb vom Netzschalter oder im Display Feld Utility, Zählerstände drücken, auslesen
Minolta CF 900	an der linken Seitenverkleidung/ rechte Seitenverkleidung unter dem Hauptschalter und übers Bedienfeld
Minolta CF 9001	Zähler auf der linken Maschinenseite: oder im Display Feld Utility, Zählerstände drücken, ablesen
Minolta CF 910	Taste Bedieneinstellung drücken, Zählerstände drücken (wenn mit* vor und hinter*), ablesen

Zählerstände ablesen - Konica

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Minolta CF 911	an der linken Seitenverkleidung
Minolta Color Page Pro	Offline schalten, Menü "Blättern" bestätigen, Online schalten
Minolta DI 150F	Stop Taste länger als drei Sekunden gedrückt halten, dann erscheinen 3x2 Zahlen, diese aufschreiben
Minolta DI 151	Stop Taste länger als drei Sekunden gedrückt halten, dann erscheinen 3x2 Zahlen, diese aufschreiben
Minolta DI 151 MFP	Stop Taste länger als drei Sekunden gedrückt halten, dann erscheinen 3x2 Zahlen, diese aufschreiben
Minolta DI 151 P	Stop Taste länger als drei Sekunden gedrückt halten, dann erscheinen 3x2 Zahlen, diese aufschreiben
Minolta DI 181	rechts an der Seite
Minolta DI 183	rechte Seitenabdeckung, oben links
Minolta DI 250	rechts an der Seite, oben links
Minolta DI 30	Frontklappe öffnen, oben rechts
Minolta DI 350	rechts an der Seite, oben links
Minolta DI 351	rechts an der Seite
Minolta DI 520	rechts an der Seite
Minolta DI 620	rechts an der Seite
Minolta DI 750	Beide Frontklappen öffnen, dann links oben im Gerät
Minolta EP 1030	Stop-Taste für 3 Sek. Gedrückt halten, Zahlen notieren (danach die rote Taste zum verlassen)
Minolta EP 1030F	Stop Taste länger als 3 Sek. Gedrückt halten, dann erscheinen 3x2 Zahlen, diese aufschreiben
Minolta EP 1031	Stop Taste für 3. Sek Gedrückt halten, Zahlen notieren (danach die rote Taste zum verlassen)
Minolta EP 1050	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 1052	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 1054	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 1080	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 1083	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 1085	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 2010	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 2030	rechte Seitenverkleidung unter dem Hauptschalter
Minolta EP 2050	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 2051	rechte Seitenverkleidung unter dem Hauptschalter
Minolta EP 2080	rechte Seitenverkleidung unter dem Hauptschalter
Minolta EP 2100	Frontseite unten rechts (Achtung: nicht den Trommelzähler im Gerät ablesen)
Minolta EP 2120	an der Kopierer-Rückseite links unten (Achtung: nicht dem Trommelzähler im Gerät ablesen)
Minolta EP 2130	an der Kopierer-Rückseite links unten (Achtung: nicht dem Trommelzähler im Gerät ablesen)
Minolta EP 2150	an der Kopierer-Rückseite links unten (Achtung: nicht dem Trommelzähler im Gerät ablesen)
Minolta EP 2151	linke Seitenverkleidung unter dem Handeinzug
Minolta EP 2153	an der Kopierer-Rückseite links unten (Achtung: nicht dem Trommelzähler im Gerät ablesen)
Minolta EP 30	elektr. Zähler (C.u. Pfeil-Taste gedrückt halten, Zahlen hintereinander notieren)
Minolta EP 3010	rechte Seitenverkleidung unter dem Hauptschalter
Minolta EP 3050	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 3120	Frontseite unten rechts
Minolta EP 3150	Frontseite unten rechts

Zählerstände ablesen - Konica

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Minolta EP 3170	Frontklappe öffnen, oben in der Mitte/Links oben
Minolta EP 4000	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 410	links, bei den Papierkassetten untereinander
Minolta EP 4210	Frontklappe öffnen, oben in der Mitte
Minolta EP 4230	linke Seite unten/ Frontklappe öffnen, oben in der Mitte
Minolta EP 4232	linke Seite unten
Minolta EP 4233	links untern dem EinAusschalter am Einzelblatteinzug/ Frontklappe öffnen, befinden sich in der Mitte
Minolta EP 4250	links an der Seite
Minolta EP 425Z	links, bei den Papierkassetten untereinander
Minolta EP 4300	links an der Seite
Minolta EP 4320	linke Seite unten, unterhalb der Frontklappe
Minolta EP 450Z	Vorderfront, ganz unten in der Mitte, unterhalb der weißen Verkleidung
Minolta EP 470Z	links bei den Papierkassetten, untereinander
Minolta EP 490Z	links, oben an der Bedienungsanleitung
Minolta EP 5000	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 5325	links, oberhalb am Einzelblatteinzug
Minolta EP 5400	unterhalb der Frontklappe
Minolta EP 5425	links, oberhalb am Einzelblatteinzug
Minolta EP 6000	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 6001	rechts an der Seite, unter dem Ein-Ausschalter
Minolta EP 70	elektr. Zähler (C.u. Pfeil-Taste gedrückt halten, Zahlen hintereinander notieren)
Minolta EP 8600	Frontklappe öffnen, oben rechts unter dem Bedienerpult
Minolta EP 8602	Frontklappe öffnen, oben rechts unter dem Bedienerpult
Minolta EP 8605	Frontklappe öffnen, oben rechts unter dem Bedienerpult
Minolta MF 2300	7x Taste Berichte drücken, und 1x JA (Liste)
Minolta MF 2700	7x Taste Berichte drücken, und 1x JA (Liste)
Minolta MF 3000	auf der linken Seite
Minolta MF 3300	Taste "Modus" 5x drücken, Taste " Start/Kopie" 6x drücken, "Setzen" drücken, Anzeige der gedruckten Seiten
CF-30	1x Online , 2xMenü, 1x blättern (Konfig.), 1x bestätigen, der Ausdruck erfolgt
DI-30	Frontplatte öffnen, rechts oben
Di-150 / F	1x Programm, 1x + ,1x L , dann wird der Zählerstand im Display angezeigt
Di-151 / P	orange Taste neben der Start-Taste für einige Sekunden drücken.
Di-151 F / MFP	2x Bestätigen, 1x Ja, anzeige der gedruckten Seiten
DI-152	Taste Zähler, im Display erscheint "tc" und dann der Zählerstand
Di-152 F	2x Berichte, 1x Ja, dann erscheint der Gesamtzähler
Di-181	rechte Geräteseite, neben dem Bedienpult oder Taste Zähler
Di-183	Taste Zähler, im Display erscheint "tc" und dann der Zählerstand
Di-183 F	2x Berichte, 1x Ja dann erscheint der Gesamtzähler
Di-200	Zähler rechts neben Start-Taste
Di-250 / F	rechte Geräteseite, neben dem Bedienpult oder Taste Zähler
Di-251	Zähler rechts neben Start-Taste
Di-251 F	2x Bestätigen, 1x Ja, anzeige der gedruckten Seiten
Di-350	rechte Geräteseite, neben dem Bedienpult oder Taste Zähler
Di-351	Zähler rechts neben Start-Taste
Di-351 F	2x Bestätigen, 1x Ja, anzeige der gedruckten Seiten
Di-450	1x Bediener, Zähler im Display : Gesamtzähler
Di-520	rechte Geräteseite, neben dem Bedienpult oder Taste Zähler
Di-550	1x Bediener, Zähler im Display : Gesamtzähler
Di-551	Taste Zähler, dann Gesamtzähler
Di-620	rechte Geräteseite, neben dem Bedienpult oder Taste Zähler

Zählerstände ablesen - Konica

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Di-650	Taste Zähler, dann Gesamtzähler
Di-750	Taste Zähler, dann Gesamtzähler
Di-850	Taste Zähler, dann Gesamtzähler
EP 1030 / F, EP 1031 / F	Stop-Taste einige Sekunden drücken (rote Taste) dann erscheint "ct" dann folgt der Zählerstand
Ep 1050/1052/1054	unter dem Ein-/Ausschalter oder Taste Kopienzähler
EP 1080/ 1083/ 1085	rechte Geräteseite, unter dem Ein-/Ausschalter
EP 2010/2030/2050	rechte Geräteseite, unter dem Ein-/Ausschalter
EP 2051/2080	rechte Geräteseite, unter dem Ein-/Ausschalter
EP 2100	rechte Geräteseite, unter dem Ein-/Ausschalter
EP 2120/2121	linke Geräteseite, Rückseite, unten
EP 2130/2131	linke Geräteseite, Rückseite, unten
EP 2150/2151	linke Geräteseite, Rückseite, unten
EP 2152/2153	linke Geräteseite, Rückseite, unten
EP 3010/3050	rechte Geräteseite, unter dem Ein-/Ausschalter oder Bedienerprogr., Kopienzähler
EP 3120/3150	Vorderseite, rechts, unten (Tür geschlossen halten)
EP 3170	Frontplatte öffnen, mittig, oben
EP 4000/ 4050	rechte Geräteseite, unter dem Ein-/Ausschalter
EP 4210	Frontplatte öffnen, mittig, oben
EP 4230/4232/4233	linke Geräteseite, neben dem Einschalter
EP 4250/4300	linke Geräteseite, neben dem Einschalter
EP 4320	vorne, mittig, zwischen Frontplatte und Kassette
EP 4320	Vorderseite, mittig
EP 5000	rechte Geräteseite unter dem Ein-/Ausschalter
EP 5325	vorne, mittig, zwischen Frontplatte und Kassette
EP 5400	vorne, mittig, zwischen Frontplatte und Kassette
EP 6000/ EP 6001	rechte Geräteseite, links unter dem Ein-/Ausschalter
EP 8010/8015	unterhalb vom Ein-/Ausschalter oder Bedienpult, Kopienzähler
EP 8600/8601	beide Gerätetüren öffnen, rechts unter dem Bedienpult oder Display, Taste Zähler
EP 8602/ 8605	beide Gerätetüren öffnen, rechts unter dem Bedienpult oder Display, Taste Zähler
EP 9765	rechte Seite, oberhalb vom Sorter
MF 1200	1x Bericht, 1x Kopie dann Ausdruck (gedruckte Seiten)
MF 1300	1x Setzen, gleichzeitig Kopie drücken, der Ausdruck erfolgt (gedruckte Seiten)
MF 1600 /e	1x Bestätigung, blättern (Bericht), ja, blättern (Statusliste) dann gedruckte Seiten auslesen
MF 1800	1x Funktion, 1x "7", 2x "Eingabe", 1x "5", "Start", dann erfolgt der Ausdruck (gedruckte Seiten)
MF 1900	1x "Funktion", 1x "Raute" dann im Display auslesen
MF 2300	7x "Bericht" (Statusliste), "JA", dann gedruckte Seiten auslesen
MF 2500	1x Info, 1x Pfeil rechts, ja, 8x "INFO"(Statusliste), ja, dann erfolgt der Ausdruck (gedruckte Seiten)
MF 2600	1x Bestätigung, blättern (Bericht), ja, blättern (Statusliste) dann gedruckte Seiten auslesen
MF 2800	1x Setzen, 4x Pfeil nach unten PIN-Code, 1x"9", dann erscheint der Zählerstand auf dem Display
MF 3000/ D	linke Seitenwand, unter dem Typenschild
MF 3300	5x "Modus", 6x "Start/Kopie", 1x Setzen dann wird der Zählerstand im Display angezeigt.

Zählerstände ablesen - Konica

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
MF 3500	1x "Info", 1x "Pfeil rechts", ja, 8x "Info" (Statusliste), ja, dann erfolgt der Ausdruck (gedruckte Seiten)
MF 3600	1x Bestätigung, blättern (Bericht), ja, blättern (Statusliste), ja, dann Seitenzähler /Druck
MF 3700	7x "Bericht" (Statusliste), "JA", dann gedruckte Seiten auslesen
MF 3800	1x Setzen, 4x Pfeil nach unten PIN-Code, 1x "9", dann erscheint der Zählerstand auf dem Display
PP6 /E /EX	1x Bedinefeld 10 Sek., dann Selbsttest - Total Pages
PP 8 / E / L	1x Bedinefeld 10 Sek., dann Selbsttest - Total Pages
PP 12	1x Online (Offline), 7x Menü, 1x blättern (Konfig.), 1x bestätigen, dann erfolgt der Ausdruck
PP 18 /N /L/ NL / GN	Win95 starten, Minolta Tools, Statusanzeige, Bildschirmanzeige, Eigenschaften
PP 20 / N	1x Online (Offline), 7x Menü, 1x blättern (Konfig.), 1x bestätigen, dann erfolgt der Ausdruck
PP 2060 / EX/BX/GX/IS	1x Online, 1x Menü, 4x Next, 2x Select
PP 25 /N	1x Online (Offline), 7x Menü, 1x blättern (Konfig.), 1x bestätigen, dann erfolgt der Ausdruck
PP2560 BX/ GX / EX/ EXS	Startup Page drucken, unter usage summay, faces printed
PP 3260 CX / EX / ExS	Startup Page drucken, unter usage summay, faces printed
PP 4032	Startup Page drucken, unter usage summay, faces printed
PP 4100	kurz die Bedinefeldtaste drücken, dann (Total Counter) Gesamtzähler
CPP	1x Online, 2x Menü, 1x blättern (Konfig.), Display
CPP EX	1x Online (Offline), 7x Menü, 1x blättern (Konfig.), 1x bestätigen, dann erfolgt der Ausdruck
CPP L	Win95 starten, Minolta Tools, Statusanzeige, Bildschirmanzeige, Eigenschaften
CPP PS	1x Online (Offline), 7x Menü, 1x blättern (Konfig.), 1x bestätigen, dann erfolgt der Ausdruck
CPP PS Plus	1x Online (Offline), 7x Menü, 1x blättern (Konfig.), 1x bestätigen, dann erfolgt der Ausdruck
Magicolor 2+	Startup Page drucken, unter usage summay, faces printed
Magicolor 2200	Startup Page drucken, unter usage summay, faces printed
Magicolor 2300	1x Menü select, 1x Pfeil rechts, 2x Menü, dann Ausdruck
Magicolor 6100	Startup Page drucken, unter usage summay, faces printed
Magicolor 2200 Deskklaser	1x Online, 1x Menü, 4x Pfeil rechts, 2x Select, Display (2x Online=raus)
Magicolor 2+ Deskklaser	1x Online, 1x Menü, 4x Pfeil rechts, 2x Select, Display (2x Online=raus)
Magicolor 6100 Deskklaser	1x Online, 1x Menü, 4x Pfeil rechts, 2x Select, Display (2x Online=raus)
Magic Desk Laser	1x Online, 1 Menü, 1x Pfeil links, 2x Select, dann Ausdruck
Konica Minolta DI 2510(f)	Taste "Bediener", dann "Zähler" auswählen
Konica Minolta Bizhub C 250	Mechanischer Zähler rechts.
Konica Minolta Bizhub PRO 1051/1200/1200P	Bedienermodus, Zähler, Detail und dort drucken auswählen. Danach werden die Zählerstände angezeigt