

Zählerstände ablesen - Riso

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
CR1610	rechte obere Seitenklappe öffnen (Maschinenrolle), mech. Zählwerk Richtung Bedienfeld, Druckzähler für UNS richtig (ca. 10 mal Masterzähler)
TR1510	rechte obere Seitenklappe öffnen (Maschinenrolle), mech. Zählwerk Richtung Bedienfeld, Druckzähler für UNS richtig (ca. 10 mal Masterzähler)
GR1710	rechte obere Seitenklappe öffnen (Maschinenrolle), mech. Zählwerk Richtung Bedienfeld, Druckzähler für UNS richtig (ca. 10 mal Masterzähler)
GR1750	rechte obere Seitenklappe öffnen (Maschinenrolle), mech. Zählwerk Richtung Bedienfeld, Druckzähler für UNS richtig (ca. 10 mal Masterzähler)
GR2710	rechte obere Seitenklappe öffnen (Maschinenrolle), mech. Zählwerk Richtung Bedienfeld, Druckzähler für UNS richtig (ca. 10 mal Masterzähler)
GR2750	rechte obere Seitenklappe öffnen (Maschinenrolle), mech. Zählwerk Richtung Bedienfeld, Druckzähler für UNS richtig (ca. 10 mal Masterzähler)
GR3750	rechte obere Seitenklappe öffnen (Maschinenrolle), mech. Zählwerk Richtung Bedienfeld, Druckzähler für UNS richtig (ca. 10 mal Masterzähler)
GR3770	rechte obere Seitenklappe öffnen (Maschinenrolle), mech. Zählwerk Richtung Bedienfeld, Druckzähler für UNS richtig (ca. 10 mal Masterzähler)
RN2000	Frontklappe öffnen, Zählerwerk unten
RN2100	Frontklappe öffnen, Zählerwerk unten
RN2500	Frontklappe öffnen, Zählerwerk unten
RP370	Frontklappe öffnen, Zählerwerk unten
RZ200	Frontklappe öffnen, Zählerwerk unten
RZ300	Frontklappe öffnen, Zählerwerk unten
RZ370	Frontklappe öffnen, Zählerwerk unten